



Montage- und Bedienungsanleitung Solarstation 75_100 mit Regelung



© Es gelten ausschliesslich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen Seite 1 von 39





Inhalt

1	Ein	führung	3
	1.1	Verwendungszweck	3
	1.2	Sicherheitshinweise	3
	1.3	Mitgeltende Unterlagen	3
	1.4	Lieferung und Transport	3
2	Auf	bau – Lieferumfang	4
3	Тес	hnische Daten	5
	3.1	Allgemein	5
	3.2	Abmessungen	6
	3.3	Druckverlust – Pumpenkennlinien	6
4	Мо	ntage	7
	4.1	Wandmontage	7
	4.2	Montage Sicherheitsgruppe / Anschluss für Membranausdehnungsgefäß.	9
	4.3	Hydraulischer Anschluss	9
	4.4	Elektrischer Anschluss	10
5	Bec	lienung	11
	5.1	Funktion der Schwerkraftbremsen	11
	5.2	Durchflussanzeiger	12
	5.3	Air-jet	12
6	Bef	üllen, Spülen und Entleeren der Solarseite	13
	6.1	Kontrollspülung	14
	6.2	Service /Pumpenwechsel	14
7	Reg	gelung	15
	7.1	Bedienung	15
	7.2	Einstellungen	15
	7.3	ÜSTA-mat XL ohne Umschaltventil	15
	7.4	ÜSTA-mat XL 1UV	19
	7.5	ÜSTA-mat XL 2UV	23
	7.6	ÜSTA-mat XL Kaskade	27
	7.7	USTA-mat XL Kaskade	32
8	Stö	rungen Fehlerbehebung	37
9	Wa	rtung / Service	37
1() Auf	Serbetriebnahme	
	10.1	Vorübergehend	
	10.2	Endgültig	38

Seite 2 von 39





1 Einführung

Diese Anleitung beschreibt die Montage der Übergabestation **tubra[®]-ÜSTA-mat (-C) XL** sowie die Bedienung und die Wartung.

Lesen Sie diese Anleitung vor Beginn der Montagearbeiten sorgfältig durch. Bei Nichtbeachtung entfallen sämtliche Garantie- und Gewährleistungsansprüche.

Die Anleitung richtet sich an ausgebildete Fachhandwerker, die entsprechende Kenntnisse im Umgang mit Heizungsanlagen, Wasserleitungsinstallationen und mit Elektroinstallationen haben.

Die Installation und Inbetriebnahme darf nur durch ausgebildetes Fachpersonal vorgenommen werden.

Die Übergabestation **tubra[®]-ÜSTA-mat (-C) XL** darf nur in frostgeschützten, trockenen Räumlichkeiten montiert und betrieben werden.

Die Einbaulage muss senkrecht erfolgen, die Solaranschlüsse zeigen nach oben. Abbildungen sind symbolisch und können vom jeweiligen Produkt abweichen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

1.1 Verwendungszweck

Die Übergabestationen der Serie **tubra[®]-ÜSTA-mat** sind für den Betrieb von Solaranlagen mit entsprechend geeigneten Medien bestimmt. Die Übergabestation darf nur mit den in den technischen Daten aufgeführten Medien betrieben werden.

Es kann jeweils eine Übergabestation **tubra[®]-ÜSTA-mat-C XL** mit einer **tubra[®]-ÜSTA-mat XL** kaskadiert werden.

Die bestimmungswidrige Verwendung sowie Änderungen bei der Montage, der Konstruktion oder den Bauteilen können den sicheren Betrieb der Anlage gefährden und führen zum Ausschluss sämtlicher Garantie- und Gewährleistungsansprüche.

1.2 Sicherheitshinweise

Neben länderspezifischen Richtlinien und örtlichen Vorschriften sind folgende Regeln der Technik zu beachten:

- DIN EN 12828 Heizungsanlagen in Gebäuden
- DIN EN 12897 Wasserversorgung
- DIN 18 380 Heizanlagen und zentrale Wassererwärmungsanlagen
- DIN 18 382 Elektrische Kabel- und Leitungsanlagen in Gebäuden
- DIN EN 12975,
- DIN EN 12976,
- DIN 12977 Thermische Solaranlagen und ihre Bauteile
- VDI 2035 Steinbildung in Trinkwassererwärmungsanlagen und Warmwasserheizungsanlagen
- VDE 0100 Normenreihe Errichtung elektrischer Anlagen
- BGV
 Berufsgenossenschaftliche Vorschrift (Unfallverhütungsvorschriften)



Da Temperaturen an der Anlage > 60 °C entstehen können, besteht Verbrühungsgefahr und eventuell Verbrennungsgefahr an den Komponenten.

1.3 Mitgeltende Unterlagen

Beachten Sie auch die Montage- und Bedienungsanleitungen der verwendeten Komponenten wie z.B. der Regelung und der Umwälzpumpen.

1.4 Lieferung und Transport

Überprüfen Sie unmittelbar nach Erhalt der Lieferung die Ware auf Vollständigkeit und Unversehrtheit. Eventuelle Schäden oder Reklamationen sind umgehend zu melden.





2 Aufbau – Lieferumfang

	SPV J J J J J J J J J J J J J		
Pos	Bezeichnung	Pos	Bezeichnung
1	Solar-Vorlauf-Kugelhahn mit integrierter	12	Entlüftungsnippel für Air-jet
	Schwerkraubreinse und mermometer	13	Sicherungsteder
2	Schwerkraftbremse und Thermometer	14	Thermometer
3	Solarsicherheitsventil 6 bar		
1		15	Speicher-Rücklauf-Kugelhahn mit
4	Kesselfüll- und Entleerungshahn	15	Speicher-Rücklauf-Kugelhahn mit Schwerkraftbremse und Thermometer
4 5	Kesselfüll- und Entleerungshahn Anschluss Membranausdehnungsgefäß	15 16	Speicher-Rücklauf-Kugelhahn mit Schwerkraftbremse und Thermometer Volumenstrommesser Speicherseite
4 5 6	Kesselfüll- und Entleerungshahn Anschluss Membranausdehnungsgefäß Manometer	15 16 17	Speicher-Rücklauf-Kugelhahn mit Schwerkraftbremse und Thermometer Volumenstrommesser Speicherseite Sicherheitsventil Speicherseite
4 5 6 7	Kesselfüll- und Entleerungshahn Anschluss Membranausdehnungsgefäß Manometer Umwälzpumpe Solarkreislauf	15 16 17 18	Speicher-Rücklauf-Kugelhahn mit Schwerkraftbremse und Thermometer Volumenstrommesser Speicherseite Sicherheitsventil Speicherseite Regelung (nur bei ÜSTA-mat-C XL)
4 5 6 7 8	Kesselfüll- und Entleerungshahn Anschluss Membranausdehnungsgefäß Manometer Umwälzpumpe Solarkreislauf Volumenstrommesser Solarseite	15 16 17 18 19	Speicher-Rücklauf-Kugelhahn mit Schwerkraftbremse und Thermometer Volumenstrommesser Speicherseite Sicherheitsventil Speicherseite Regelung (nur bei ÜSTA-mat-C XL) Dämmung bestehend aus Vorder- und
4 5 6 7 8 8	Kesselfüll- und Entleerungshahn Anschluss Membranausdehnungsgefäß Manometer Umwälzpumpe Solarkreislauf Volumenstrommesser Solarseite Volumenstromsensor (optional)	15 16 17 18 19	Speicher-Rücklauf-Kugelhahn mit Schwerkraftbremse und Thermometer Volumenstrommesser Speicherseite Sicherheitsventil Speicherseite Regelung (nur bei ÜSTA-mat-C XL) Dämmung bestehend aus Vorder- und Hinterschalen
4 5 6 7 8 8 9	Kesselfüll- und Entleerungshahn Anschluss Membranausdehnungsgefäß Manometer Umwälzpumpe Solarkreislauf Volumenstrommesser Solarseite Volumenstromsensor (optional) Verrohrungssatz Wärmeaustauscher	15 16 17 18 19 20	Speicher-Rücklauf-Kugelhahn mit Schwerkraftbremse und Thermometer Volumenstrommesser Speicherseite Sicherheitsventil Speicherseite Regelung (nur bei ÜSTA-mat-C XL) Dämmung bestehend aus Vorder- und Hinterschalen Umwälzpumpe Speicherseite
4 5 6 7 8 8 9 10	Kesselfüll- und Entleerungshahn Anschluss Membranausdehnungsgefäß Manometer Umwälzpumpe Solarkreislauf Volumenstrommesser Solarseite Volumenstromsensor (optional) Verrohrungssatz Wärmeaustauscher Wärmeaustauscher	15 16 17 18 19 20 21 22	Speicher-Rücklauf-Kugelhahn mit Schwerkraftbremse und Thermometer Volumenstrommesser Speicherseite Sicherheitsventil Speicherseite Regelung (nur bei ÜSTA-mat-C XL) Dämmung bestehend aus Vorder- und Hinterschalen Umwälzpumpe Speicherseite Montagewinkel Speicherseite
4 5 6 7 8 8 9 10 11	Kesselfüll- und Entleerungshahn Anschluss Membranausdehnungsgefäß Manometer Umwälzpumpe Solarkreislauf Volumenstrommesser Solarseite Volumenstromsensor (optional) Verrohrungssatz Wärmeaustauscher Wärmeaustauscher Luftsammler Air-jet	15 16 17 18 19 20 21 22 22	Speicher-Rücklauf-Kugelhahn mit Schwerkraftbremse und Thermometer Volumenstrommesser Speicherseite Sicherheitsventil Speicherseite Regelung (nur bei ÜSTA-mat-C XL) Dämmung bestehend aus Vorder- und Hinterschalen Umwälzpumpe Speicherseite Montagewinkel Speicherseite Montagewinkel Solarseite
4 5 6 7 8 8 9 10 11 11	Kesselfüll- und Entleerungshahn Anschluss Membranausdehnungsgefäß Manometer Umwälzpumpe Solarkreislauf Volumenstrommesser Solarseite Volumenstromsensor (optional) Verrohrungssatz Wärmeaustauscher Wärmeaustauscher Luftsammler Air-jet Air-jet mit Drucksensor (optional)	15 16 17 18 19 20 21 22 23	Speicher-Rücklauf-Kugelhahn mit Schwerkraftbremse und Thermometer Volumenstrommesser Speicherseite Sicherheitsventil Speicherseite Regelung (nur bei ÜSTA-mat-C XL) Dämmung bestehend aus Vorder- und Hinterschalen Umwälzpumpe Speicherseite Montagewinkel Speicherseite Montagewinkel Solarseite Montagewinkel Wärmeaustauscher
4 5 6 7 8 8 9 10 11 11 11	Kesselfüll- und Entleerungshahn Anschluss Membranausdehnungsgefäß Manometer Umwälzpumpe Solarkreislauf Volumenstrommesser Solarseite Volumenstromsensor (optional) Verrohrungssatz Wärmeaustauscher Wärmeaustauscher Luftsammler Air-jet Air-jet mit Drucksensor (optional)	15 16 17 18 19 20 21 22 23 SPV	Speicher-Rücklauf-Kugelhahn mit Schwerkraftbremse und Thermometer Volumenstrommesser Speicherseite Sicherheitsventil Speicherseite Regelung (nur bei ÜSTA-mat-C XL) Dämmung bestehend aus Vorder- und Hinterschalen Umwälzpumpe Speicherseite Montagewinkel Speicherseite Montagewinkel Solarseite Montagewinkel Wärmeaustauscher
4 5 6 7 8 8 9 10 11 11 11 SVL SRI	Kesselfüll- und Entleerungshahn Anschluss Membranausdehnungsgefäß Manometer Umwälzpumpe Solarkreislauf Volumenstrommesser Solarseite Volumenstromsensor (optional) Verrohrungssatz Wärmeaustauscher Wärmeaustauscher Luftsammler Air-jet Air-jet mit Drucksensor (optional) Solarvorlauf Solarrücklauf	15 16 17 18 19 20 21 22 23 SPV SPR	Speicher-Rücklauf-Kugelhahn mit Schwerkraftbremse und Thermometer Volumenstrommesser Speicherseite Sicherheitsventil Speicherseite Regelung (nur bei ÜSTA-mat-C XL) Dämmung bestehend aus Vorder- und Hinterschalen Umwälzpumpe Speicherseite Montagewinkel Speicherseite Montagewinkel Solarseite Montagewinkel Wärmeaustauscher Speichervorlauf Speicherrücklauf

© Es gelten ausschliesslich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen





3 Technische Daten

3.1 Allgemein

Bezeichnung / Typ		ÜSTA-mat XL 75	ÜSTA-mat XL 100	
Max. Kollektorfläche [Fla	achkollektor] (kaskadiert)	75 (150) m²	100 (200) m ²	
Nennleistung bei prim. 6	0-34°C/ sek. 28-52°C	38 (76) kW	50 (100) kW	
Umwälzpumpe Solarkrei	is (primär)	Wilo Yonos Para ST15/7.5 PWM2	Wilo Yonos Para ST15/7.5 PWM2	
Umwälzpumpe Solarkrei	is (primär) (optional)	Stratos Para 15/1-9 RKA 0-10 V	Stratos Para 15/1-9 RKA 0-10 V	
Umwälzpumpe Speicher	seite (sekundär)	Wilo Yonos Para ST 25/7.0 PWM2	Wilo Yonos Para ST 25/7.0 PWM2	
Leistungsaufnahme der Pumpen	primär primär (optional) sekundär	3-75 W 3,5-80 W 3-45 W	3-75 W 3,5-80 W 3-45 W	
Empfohlene Betriebswei	se	Low-Flow (15-18 l/m ² h)		
Max. Betriebsdruck prim	är /sekundär	6 bar / 3 bar		
Max. Betriebstemperatu	r primär Vorlauf /Rücklauf	140 °C / 120 °C	140 °C / 120 °C	
Max. Betriebstemperatu	r sekundär	110°C		
Medium	primär sekundär	Wasser mit max. 50 Heizungswasser na	% Propylenglykol ch VDI 2035	
Anschlüsse	Solarseite (primär) Speicherseite (sekundär)	G1 IG G1 IG		
Durchflussmesser: Optional:	Volumenstrommesser Volumenstromsensor	5-35 l/min 2-40 l/min		
Öffnungsdruck je Schwe	rkraftbremse	20 mbar		
Elektrischer Anschluss (Netz, Regelung)	230 V AC/ 50-60 Hz		
Regelung (nur bei ÜSTA	-mat-C XL)	Resol DeltaSol Bx plus		
	Gehäuse	CW617N (2.0402)		
	Anschlussteile	CW614N (2.0401)		
Werkstoffe	Plattenwärmetauscher	Edelstahl, Cu-gelöte	et	
	Dichtungen	EPDM / AFM 34		
	Dämmung	EPP- Schaum 0,038	3 W/mK	

Zur Kaskade wird eine Übergabestation **tubra[®]-ÜSTA-mat-C XL** (mit Regelung) und eine Übergabestation **tubra[®]-ÜSTA-mat XL** (ohne Regelung) derselben Baugröße benötigt.

Die Verrohrung zur Kaskade erfolgt bauseits.





3.2 Abmessungen



3.3 Druckverlust – Pumpenkennlinien



Seite 6 von 39

 $\mathbb C$ Es gelten ausschliesslich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen





4 Montage

4.1 Wandmontage



BMS energy®





Seite 8 von 39

 $\mathbb C$ Es gelten ausschliesslich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen





4.2 Montage Sicherheitsgruppe / Anschluss für Membranausdehnungsgefäß



4.3 Hydraulischer Anschluss







4.4 Elektrischer Anschluss

4.4.1 Allgemein

Arbeiten an der elektrischen Anlage sowie das Öffnen von Elektrogehäusen darf nur in spannungsfreiem Zustand und nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden. Bei den Anschlüssen auf richtige Klemmenbelegung und Polarität achten. Die Regelung und die elektrischen Bauteile vor Überspannung schützen.

▲ Bei unsachgemäßem elektrischen Anschluss besteht Lebensgefahr durch Stromschlag.
 → Elektrischen Anschluss nur durch vom örtlichen Energieversorger zugelassenen Elektroinstallateur und entsprechend den örtlich geltenden Vorschriften ausführen lassen.
 → Vor dem Arbeiten die Versorgungsspannung trennen.

Weitere Details entnehmen Sie der separaten Regelungsanleitung.

4.4.2 Umwälzpumpe

Dazu die separate Betriebsanleitung der entsprechenden Umwälzpumpe beachten.



4.4.3 Regelung

Dazu die separate Betriebsanleitung der entsprechenden Regelung beachten. Die Regelung ist werksseitig vormontiert und vorverdrahtet. Das Pumpenkabel an der Umwälzpumpe der Speicherseite einstecken. Kollektorfühler an der vorbereiteten Verlängerung anschließen. Speicherfühler anschließen.

Seite 10 von 39

© Es gelten ausschliesslich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen

BMS energy®



5 Bedienung

5.1 Funktion der Schwerkraftbremsen

Die Schwerkraftbremsen sind auf der Solarseite jeweils im Vorlauf-[1] und Rücklauf-Kugelhahn [2] integriert. Auf der Speicherseite befindet sich die Schwerkraftbremse im Rücklauf-Kugelhahn [15]. Die Betätigung erfolgt durch Drehung der Griffe der Kugelhähne.

Betriebsstellung	Zur Verhinderung der Schwerkraftzirkulation dürfen die Ventilteller nicht angelüftet sein. Die Schwerkraftbremsen sind bei senkrecht stehenden Griffen in Betriebsstellung.
Entleerung/Befüllung	Zum Befüllen und zur vollständigen Entlee-
	rung der Anlage erfolgt das Öffnen der Schwerkraftbremsen über die Drehung der Griffe nach rechts. Die Griffe stehen im Winkel von 45°.
Stellung "Geschlossen"	Drobung der Griffe nach rechts um insgesemt
	90°. Die Kugelhähne sind geschlossen. Die Griffe stehen waagerecht.





5.2 Durchflussanzeiger



Hinweis: Durchflussanzeiger entfällt bei Version "Volumenstromsensor"

5.3 Air-jet







6 Befüllen, Spülen und Entleeren der Solarseite



© Es gelten ausschliesslich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen Seite 13 von 39





6.1 Kontrollspülung



6.2 Service /Pumpenwechsel



Seite 14 von 39

 $\mathbb C$ Es gelten ausschliesslich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen





7 Regelung

7.1 Bedienung

Beachten Sie hierzu die Montage- und Bedienungsanleitung der verwendeten Regelung.

7.2 Einstellungen

Beachten Sie hierzu die Montage- und Bedienungsanleitung der verwendeten Regelung.

7.3 ÜSTA-mat XL ohne Umschaltventil

Der Regler vergleicht die Temperatur an dem Temperatursensor S1 mit der Temperatur an S2. Ist die gemessene Temperaturdifferenz größer als der eingestellte Wert für die Einschalttemperaturdifferenz, so wird die Pumpe (P1) in Betrieb genommen; der Primärkreislauf erwärmt sich. Gleichzeitig wird die Temperaturdifferenz zwischen S3 und S2 im Vergleich zur separat für die Sekundärpumpe (externer Wärmetauscher) einstellbaren Einschalttemperaturdifferenz ermittelt. Steigt diese Temperaturdifferenz über den eingestellten Wert hinaus an, schaltet die Pumpe (P2) ein.

Danach erfolgt die Standard-Drehzahlregelung bis Tmax erreicht ist.



© Es gelten ausschliesslich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen Seite 15 von 39





7.3.1 Belegungen

Relaisbelegung				
Relaisausgang	Bezeichnung	Bemerkung	Klemmen	
Relais 1	P1	Pumpe Kollektorfeld 1	R1	
Relais 2			R2	
Relais 3	P2	Sekundärpumpe externer WT	R3	
Relais 4			R4	
Relais 5			R5	
Relais 6			R6	

Sensorbelegung				
Sensoreingang	Bezeichnung	Bemerkung	Klemmen	
Sen. 1	S1	Kollektor Solar	S1	
Sen. 2	S2	Speicher 2 (unten), Solar	S2	
Sen. 3	S3	Vorlauf externer WT,	S3	
		Solar		
Sen. 4	S4	Speicher 1 (oben), Solar	S4	
Sen. 5			S5	
Sen. 6			S6	
Sen. 7			S7	
Sen. 8			S8	
Imp. 1 / Sen 9			V40 / S9	
CS10			CS10	

PWM- / 0-10-V-Ausgänge				
Ausgang	Bezeichnung	Bemerkung	Klemmen	
1.PWM	P1	Solarkreis	PWM1 (0 -10V)	
2.PWM	P2	Speicherkreis	PWM2 (0 -10V)	

Ausgang	Bezeichnung	Bemerkung	Klemmen

Γ

1





7.3.2 Einstellungen

Folgende Einstellungsänderungen müssen vorgenommen werden:

Inbetriebnahmemenü			
Bezeichnung Einstellung		Bemerkung	
Sprache	Deutsch		
Schema	500		
Sommer/Winter	Ja	Automatische Sommer- / Winterzeit-umschaltung wird aktiviert	
Zeit		Aktuelle Zeit einstellen	
Datum		Aktuelles Datum einstellen	

Folgende Einstellung wurden durch das eingegebene Schema 500 im Regler bereits geändert:

Ein- und Ausgänge				
Bezeichnung	Werksein-	Änderung	Bemerkung	
	stellung	aut		
Regler				
R1			Drehzahlgeregelte Pumpe	
Ansteuerung	Standard	PWM		
Ausgang	-	7	Hier den gewählten PWM-Ausgang eintragen	
Profil	A		Wilo Solarkennlinie	
Min Drehzahl	30 %			
R3			Drehzahlgeregelte Pumpe	
Ansteuerung	Standard	PWM		
Ausgang	-	8	Hier den gewählten PWM-Ausgang eintragen	
Profil	A		Wilo Solarkennlinie	
Min Drehzahl	30 %			

Solar / Grundeinstellungen				
Bezeichnung	Werksein-	Änderung	Bemerkung	
	stellung	auf		
System				
System	1			
Kollektor 1				
Kollmin	Ja			
Kollmin	10 °C			
Kollnot	Ja			
Kollnot	130 °C			
Speicher 1				
DTein	6 K			
DTaus	4 K			
DTsoll	10 K			
Spsoll	45 °C	85 °C		
Spmax	60 °C	85 °C		
Vorrang	1			
HysSp	2 K			
Anstieg	2 K			
tmin	30 s			
Min. Drehzahl	30 %			
Deaktiviert	Nein			

© Es gelten ausschliesslich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen Seite 17 von 39





Solar / Wahlfunktion				
Neue Funktion				
Externer WT				
Bezeichnung	Werksein- stellung	Änderung auf	Bemerkung	
Relais	-	3		
Min. Drehzahl	30 %			
Speicher	1	1		
Sensor Ext.WT	-	3		
Zieltemperatur	Nein			
DTein	10 K			
DTaus	5 K			
Nachlauf	2 min			
Funktion	aktiviert			

Handbetrieb			
Bezeichnung	Werksein-	Änderung	Bemerkung
	stellung	auf	
Alle Relais	Auto		
Relais 1	Auto		
Relais 2	Auto		
Relais 3	Auto		
Relais 4	Auto		
Relais 5	Auto		

Bedienercode			
Bezeichnung	Werksein- stellung	Änderung auf	Bemerkung
Code	0262	0000	Nach erfolgter Einstellung des Reglers den Be- dienercode 0000 eingeben. Hinweis: Die Expertenebene ist ausgeblendet, keine Veränderung von Parameter- und Bilanz- werten mehr möglich.

Seite 18 von 39

© Es gelten ausschliesslich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen





7.4 ÜSTA-mat XL 1UV

Der Regler vergleicht die Temperatur an dem Temperatursensor S1 mit der Temperatur an S2. Ist die gemessene Temperaturdifferenz größer als der eingestellte Wert für die Einschalttemperaturdifferenz, so wird die Pumpe (P1) in Betrieb genommen; der Primärkreislauf erwärmt sich. Gleichzeitig wird die Temperaturdifferenz zwischen S3 und S2 im Vergleich zur separat für die Sekundärpumpe (externer Wärmetauscher) einstellbaren Einschalttemperaturdifferenz ermittelt. Steigt diese Temperaturdifferenz über den eingestellten Wert hinaus an, schaltet die Pumpe (P2) ein. Die Drehzahlregelung von Sekundär- und Primärpumpe bleibt auf der Minimaldrehzahl, bis die Zieltemperatur erreicht ist. Wenn die Zieltemperatur um 5 K überschritten wird (einstellbar in Expertenebene 2), wird die Drehzahl der Primärpumpe um eine Stufe angehoben. Dieser Zustand wird auch bei Absinken der Zieltemperatur für 2 min (einstellbar Expertenebene 2) beibehalten.

Steigt die gemessene Temperatur am entsprechenden Zieltemperatursensor während dieser Zeit über die eingestellte Zieltemperatur um mehr als 5 K an, wird die Drehzahl der Sekundärpumpe ebenfalls um eine Stufe angehoben.

Nach jeder Anhebung wird dieser Zustand für mindestens 2 min. beibehalten, es sei denn die Temperatur steigt wieder um 5 K. Dann wird die Drehzahl umgehend erhöht.

Wenn die Temperatur absinkt, wird zuerst die Drehzahl der Sekundärpumpe und dann die Drehzahl der Solarpumpe um eine Stufe abgesenkt. Wird die solare Beladung beendet, läuft die Sekundärpumpe um die eingestellte Nachlaufzeit nach, solange die Ausschalttemperaturdifferenz nicht erreicht ist. Nach Ablauf der Nachlaufzeit wird die Sekundärpumpe ausgeschaltet.

Die Sekundärpumpe wird nur aktiviert, wenn auch eine solare Beladung auf den ausgewählten Speicher erfolgt (kein Anlaufen der Sekundärpumpe durch Erwärmung des solaren Vorlaufsensors möglich).

Wenn die Temperatur am Vorlaufsensor um 5 °C unterschritten wird (einstellbar/abstellbar in Expertenebene 2), wird die Sekundärpumpe des zu beladenen Speichers mit Maximaldrehzahl in Betrieb genommen, um eine Beschädigung des Wärmetauschers durch Frost zu verhindern.

Mit den Temperatursensoren S5 und S4 (Vorlaufsensor Sekundärseite, Speicher oben) wird über die optional zugeschaltete Wärmeaustauschfunktion (inkl. DeltaT sowie Maximal- und Minimaltemperaturbegrenzung) zwischen Speicher oben und unten umgeschaltet (V1).



© Es gelten ausschliesslich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen Seite 19 von 39





7.4.1 Belegungen

Relaisbelegung					
Relaisausgang	Bezeichnung	Bemerkung	Klemmen		
Relais 1	P1	Pumpe Kollektorfeld 1	R1		
Relais 2	V1	Umschaltventil Speicher 1 (oben)	R2		
Relais 3	P2	Sekundärpumpe externer WT	R3		
Relais 4			R4		
Relais 5			R5		
Relais 6			R6		

Sensorbelegung					
Sensoreingang	Bezeichnung	Bemerkung	Klemmen		
Sen. 1	S1	Kollektor Solar	S1		
Sen. 2	S2	Speicher 2 (unten), Solar	S2		
Sen. 3	S3	Vorlauf externer WT, Solar	S3		
Sen. 4	S4	Speicher 1 (oben), Solar	S4		
Sen. 5	S5	Speichervorlauf, Solar	S5		
Sen. 6			S6		
Sen. 7			S7		
Sen. 8			S8		
Imp. 1 / Sen 9			V40 / S9		
CS10			CS10		

PWM- / 0-10-V-Ausgänge				
Ausgang	Bezeichnung	Bemerkung	Klemmen	
1.PWM	P1	Solarkreis	PWM1 (0 -10V)	
2.PWM	P2	Speicherkreis	PWM2 (0 -10V)	

Seite 20 von 39





7.4.2 Einstellungen

Folgende Einstellungsänderungen müssen vorgenommen werden:

Inbetriebnahmemenü			
Bezeichnung	Einstellung	Bemerkung	
Sprache	Deutsch		
Schema	501		
Sommer/Winter	Ja	Automatische Sommer- / Winterzeit-umschaltung wird aktiviert	
Zeit		Aktuelle Zeit einstellen	
Datum		Aktuelles Datum einstellen	

Folgende Einstellung wurden durch das eingegebene Schema 501 im Regler bereits geändert:

Ein- und Ausgänge			
Bezeichnung	Werksein- stellung	Änderung auf	Bemerkung
Regler			
R1			Drehzahlgeregelte Pumpe
Ansteuerung	Standard	PWM	
Ausgang	-	7	Hier den gewählten PWM-Ausgang eintragen
Profil	А		Wilo Solarkennlinie
Min Drehzahl	30 %		
R2			Umschaltventil
Ansteuerung	Standard		
Min Drehzahl	30 %	100 %	
R3			Drehzahlgeregelte Pumpe
Ansteuerung	Standard	PWM	
Ausgang	-	8	Hier den gewählten PWM-Ausgang eintragen
Profil	Α		Wilo Solarkennlinie

Solar / Grundeinstellungen			
Bezeichnung	Werksein-	Änderung	Bemerkung
	stellung	auf	
System			
System	1		
Kollektor 1			
Kollmin	Ja		
Kollmin	10 °C		
Kollnot	Ja		
Kollnot	130 °C		
Speicher 1			
DTein	6 K		
DTaus	4 K		
DTsoll	10 K		
Spsoll	45 °C	85 °C	
Spmax	60 °C	85 °C	
Vorrang	1		
HysSp	2 K		
Anstieg	2 K		
tmin	30 s		
Min. Drehzahl	30 %		
Deaktiviert	Nein		

© Es gelten ausschliesslich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen Seite 21 von 39





Solar / Wahlfunktion			
Neue Funktion			
Externer WT			
Bezeichnung	Werksein-	Änderung	Bemerkung
	stellung	auf	
Relais	-	3	
Min. Drehzahl	30 %		
Speicher	1 - 5	1	
Sensor Ext.WT	-	3	
Zieltemperatur	Nein	Ja	
Sensor	-	5	
Zieltemp.	60 °C	60 °C	
DTein	10 K		
DTaus	5 K		
Nachlauf	2 min		
Funktion	aktiviert		

Anlage / Wahlfunktion						
Neue Funktion	Neue Funktion					
Wärmeaustausch						
Bezeichnung	Werksein- stellung	Änderung auf	Bemerkung			
Relais	-	2				
Sen. Quelle	-	5				
Sen. Senke	-	4				
DTein	6 K					
DTaus	4 K					
DTsoll	10 K					
Min. Drehzahl	30 %	100 %				
Tmax	60 °C	60 °C				
Tmin	10 °C	60 °C				
Funktion	aktiviert					

Handbetrieb			
Bezeichnung	Werksein-	Änderung	Bemerkung
	stenung	aur	
Alle Relais	Auto		
Relais 1	Auto		
Relais 2	Auto		
Relais 3	Auto		
Relais 4	Auto		
Relais 5	Auto		

Bedienercode	Bedienercode			
Bezeichnung	Werksein- stellung	Änderung auf	Bemerkung	
Code	0262	0000	Nach erfolgter Einstellung des Reglers den Be- dienercode 0000 eingeben. Hinweis: Die Expertenebene ist ausgeblendet, keine Veränderung von Parameter- und Bilanz- werten mehr möglich.	

Seite 22 von 39

 $\mathbb C$ Es gelten ausschliesslich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen





7.5 ÜSTA-mat XL 2UV

Der Regler vergleicht die Temperatur an dem Temperatursensor S1 mit der Temperatur an S2. Ist die gemessene Temperaturdifferenz größer als der eingestellte Wert für die Einschalttemperaturdifferenz, so wird die Pumpe (P1) in Betrieb genommen; der Primärkreislauf erwärmt sich. Gleichzeitig wird die Temperaturdifferenz zwischen S3 und S2 im Vergleich zur separat für die Sekundärpumpe (externer Wärmetauscher) einstellbaren Einschalttemperaturdifferenz ermittelt. Steigt diese Temperaturdifferenz über den eingestellten Wert hinaus an, schaltet die Pumpe (P2) ein.

Nun wird der Speicher 2 (unten, S2) für die einstellbare Ladezeit (Umwälzzeit) als Mindestlaufzeit beladen. Nach dieser Zeitspanne wird eine Hochrechnung der Kollektortemperatur vorgenommen. Auf diese Weise soll ermittelt werden, ob es möglich ist, den wärmeren Speicher 1 (oben, S4) zu beladen.

Ergibt die Berechnung, dass es möglich ist, den Speicher oben zu beladen, so wird die Solarbeladung dementsprechend umgeschaltet. Im Allgemeinen bedeutet das, dass der Sekundärkreis abschalten wird, da die Temperaturdifferenz zwischen Vorlauf (S3) und Speicher oben (S4) nicht gegeben ist. Der Primärkreis bleibt aber mindestens für die Ladezeit (Umwälzzeit) eingeschaltet.

Wenn sich eine Temperaturdifferenz zwischen Vorlauf (S3) und Speicher oben (S4) einstellt, ergibt sich eine solare Beladung und die Umschaltung war somit erfolgreich. Anderenfalls läuft die Ladezeit ab und es wird wieder auf Ladung Speicher unten (S2) umgeschaltet. Wenn die Ladezeit auf Speicher oben abgelaufen ist, wird die Differenz zwischen der vorher berechneten Kollektortemperatur und der nun aktuell vorliegenden Kollektortemperatur berechnet und als Korrekturwert in der nächsten Umschaltungsberechnung berücksichtigt bzw. aufgeschlagen.

Dieser Korrekturwert wird jeweils um Mitternacht, bzw. nach 6-stündiger solarer Inaktivität, zurückgesetzt.



© Es gelten ausschliesslich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen Seite 23 von 39





7.5.1 Belegungen

Relaisbelegung					
Relaisausgang	Bezeichnung	Bemerkung	Klemmen		
Relais 1	P1	Pumpe Kollektorfeld 1	R1		
Relais 2	V1	Umschaltventil V1	R2		
		Speicher 1 (oben)			
Relais 3	P2	Sekundärpumpe externer WT	R3		
Relais 4	V2	Umschaltventil V2	R4		
		Speicher 2 (unten)			
Relais 5			R5		
Relais 5			R5		

Sensorbelegung				
Sensoreingang	Bezeichnung	Bemerkung	Klemmen	
Sen. 1	S1	Kollektor Solar	S1	
Sen. 2	S2	Speicher 2 (unten), Solar	S2	
Sen. 3	S3	Vorlauf externer WT, Solar	S3	
Sen. 4	S4	Speicher 1 (oben), Solar	S4	
Sen. 5			S5	
Sen. 6			S6	
Sen. 7			S7	
Sen. 8			S8	
Imp. 1 / Sen 9			V40 / S9	
CS10			CS10	

PWM- / 0-10-V-Ausgänge					
Ausgang	Bezeichnung	Bemerkung	Klemmen		
1.PWM	P1	Solarkreis	PWM1 (0 -10V)		
2.PWM	P2	Speicherkreis	PWM2 (0 -10V)		

7.5.2 Einstellungen

Folgende Einstellungsänderungen müssen vorgenommen werden:

Inbetriebnahmemenü				
Bezeichnung	Einstellung	Bemerkung		
Sprache	Deutsch			
Schema	502			
Sommer/Winter	Ja	Automatische Sommer- / Winterzeit-umschaltung wird aktiviert		
Zeit		Aktuelle Zeit einstellen		
Datum		Aktuelles Datum einstellen		

Seite 24 von 39

© Es gelten ausschliesslich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen



Folgende Einstellungen wurden durch das eingegebene Schema 502 im Regler bereits geändert:

Ein- und Ausgänge				
Bezeichnung	Werksein-	Änderung	Bemerkung	
Regler	stellung	auf		
R1			Drehzahlgeregelte Pumpe	
Ansteuerung	Standard	PWM		
Ausgang	-	7	Hier den gewählten PWM-Ausgang eintragen	
Profil	A		Wilo Solarkennlinie	
Min Drehzahl	30 %			
R2			Umschaltventil	
Ansteuerung	Standard			
Ausgang	-			
Profil	A			
Min Drehzahl	100 %			
R3			Drehzahlgeregelte Pumpe	
Ansteuerung	Standard	PWM		
Ausgang	-	8	Hier den gewählten PWM-Ausgang eintragen	
Profil	A		Wilo Solarkennlinie	
Min Drehzahl	30 %			
R4			Umschaltventil	
Ansteuerung	Standard			
Ausgang	-			
Profil	A			
Min Drehzahl	100 %			

BezeichnungWerksein- stellungÄnderung aufBemerkungSystem13.1Kollektor 1Image: System in the s	Solar / Grundeinstellungen				
System 1 3.1 Kollektor 1					
Kollektor 1 Ja Kollmin Ja Kollnot Ja Kollnot Ja Kollnot Ja Kollnot Ja Kollnot 130 °C Speicher 1 (oben) DTein DTaus 4 K DTaus 4 K DTsoll 10 K Spsoll 45 °C Speicher2 (unten) DTein DTaus 4 K DTaus 4 K DTein 6 K DTaus 4 K DTsoll 10 K Spsoll 45 °C 60 °C Spsoll 45 °C 60 °C Spmax 60 °C 60 °C					
Kollmin Ja Kollmin 10 °C Kollnot Ja Kollnot Ja Kollnot 130 °C Speicher 1 (oben)					
Kollmin 10 °C Kollnot Ja Kollnot 130 °C Speicher 1 (oben) Image: Constraint of the state of the st					
Kollnot Ja Kollnot 130 °C Speicher 1 (oben)					
Kollnot 130 °C Speicher 1 (oben) Image: Constraint of the system of the sys					
Speicher 1 (oben) 6 K DTein 6 K DTaus 4 K DTsoll 10 K Spsoll 45 °C 85 °C Spmax 60 °C 85 °C Speicher2 (unten) 66 K 1000000000000000000000000000000000000					
DTein 6 K DTaus 4 K DTsoll 10 K Spsoll 45 °C 85 °C Spmax 60 °C 85 °C Speicher2 (unten) DTaus 4 K DTaus 4 K DTaus DTein 6 K DTaus DTsoll 10 K Spsoll Spsoll 45 °C 60 °C Spsoll 45 °C 60 °C Spsoll 45 °C 60 °C					
DTaus 4 K DTsoll 10 K Spsoll 45 °C Spmax 60 °C Speicher2 (unten) 5000000000000000000000000000000000000					
DTsoll 10 K Spsoll 45 °C 85 °C Spmax 60 °C 85 °C Speicher2 (unten) DTein 6 K DTaus 4 K DTsoll 10 K Spsoll 45 °C 60 °C Spsoll 60 °C 60 °C					
Spsoll 45 °C 85 °C Spmax 60 °C 85 °C Speicher2 (unten) DTein 6 K DTaus 4 K DTsoll 10 K Spsoll 45 °C 60 °C Spmax 60 °C					
Spmax60 °C85 °CSpeicher2 (unten)DTein6 KDTaus4 KDTsoll10 KSpsoll45 °C60 °CSpmax60 °C					
Speicher2 (unten) 6 K DTein 6 K DTaus 4 K DTsoll 10 K Spsoll 45 °C 60 °C Spmax 60 °C 60 °C					
DTein 6 K DTaus 4 K DTsoll 10 K Spsoll 45 °C 60 °C Spmax 60 °C 60 °C					
DTaus 4 K DTsoll 10 K Spsoll 45 °C 60 °C Spmax 60 °C 60 °C					
DTsoll 10 K Spsoll 45 °C 60 °C Spmax 60 °C 60 °C					
Spsoll 45 °C 60 °C Spmax 60 °C 60 °C					
Spmax 60 °C 60 °C					
vorrang 1 2					
HysSp 2 K					
Anstieg 2 K					
tmin 30 s					
Min. Drehzahl 30 %					
Deaktiviert Nein					

© Es gelten ausschliesslich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen Seite 25 von 39

BMS energy®





Solar / Wahlfunktion						
Neue Funktion	Neue Funktion					
Externer WT						
Bezeichnung	Werksein- stellung	Änderung auf	Bemerkung			
Relais	-	3				
Min. Drehzahl	30 %					
Speicher	1	1,2				
Sensor Ext. WT	-	3				
Zieltemperatur	Nein					
DTein	10 K					
DTaus	5 K					
Nachlauf	2 min					
Funktion	aktiviert					

Handbetrieb				
Bezeichnung	Werksein- stellung	Änderung auf	Bemerkung	
Alle Relais	Auto			
Relais 1	Auto			
Relais 2	Auto			
Relais 3	Auto			
Relais 4	Auto			
Relais 5	Auto			

Bedienercode				
Bezeichnung	Werksein- stellung	Änderung auf	Bemerkung	
Code	0262	0000	Nach erfolgter Einstellung des Reglers den Be- dienercode 0000 eingeben. Hinweis: Die Expertenebene ist ausgeblendet, keine Veränderung von Parameter- und Bilanz- werten mehr möglich. (siehe auch Montage- und Bedie- nungsanleitung für die Fachkraft)	

Seite 26 von 39





7.6 ÜSTA-mat XL Kaskade

Der Regler vergleicht die Temperatur an dem Temperaturfühler S1 mit der Temperatur an S2. Ist die gemessene Temperaturdifferenz größer als der eingestellte Wert für die Einschalttemperaturdifferenz, so wird die Pumpe (P1) in Betrieb gesetzt; der Primärkreislauf erwärmt sich. Gleichzeitig wird die Temperaturdifferenz zwischen S3 und S2 im Vergleich zur separat für die Sekundärpumpe (externer Wärmetauscher) einstellbaren Einschalttemperaturdifferenz ermittelt. Steigt diese Temperaturdifferenz über den eingestellten Wert hinaus an, schaltet die Pumpe (P2) ein.

Die Drehzahlregelung von Sekundär- und Primärpumpe bleibt bis zum Erreichen der Zieltemperatur auf Minimaldrehzahl. Nach Überschreiten der Zieltemperatur um 5 K (einstellbar Expertenebene 2) wird die Primärpumpe in ihrer Drehzahl um eine Stufe angehoben. Dieser Zustand wird auch bei Absinken der Zieltemperatur für 2 min (einstellbar Expertenebene 2) beibehalten.

Steigt die gemessene Temperatur am entsprechenden Zieltemperatursensor während dieser Zeit über die eingestellte Zieltemperatur um mehr als 5 K an, wird die Sekundärpumpe ebenfalls um eine Stufe angehoben.

Nach jeder Anhebung wird dieser Zustand für mindestens 2 min. bei behalten, es sei denn die Temperatur steigt wieder um 5K. Dann wird die Drehzahl umgehend erhöht.

Bei Absinken der Temperatur wird zuerst die Sekundärpumpe und dann die Solarpumpe in ihrer Geschwindigkeit um eine Stufe abgesenkt.

Wird die solare Beladung beendet, läuft die Sekundärpumpe um die eingestellte Nachlaufzeit nach, solange die Ausschalttemperaturdifferenz nicht erreicht ist. Nach Ablauf der Nachlaufzeit wird die Sekundärpumpe ausgeschaltet.

Die Sekundärpumpe wird nur aktiviert, wenn auch eine solare Beladung auf den ausgewählten Speicher erfolgt (kein Anlaufen der Sekundärpumpe durch Erwärmung des solaren Vorlaufsensors möglich).

Bei Unterschreitung der Temperatur von 5 °C (einstellbar bzw. abstellbar in Expertenebene 2) am Vorlaufsensor wird die Sekundärpumpe des zu beladenen Speichers mit Maximaldrehzahl in Betrieb genommen, um eine Beschädigung des Wärmetauschers durch Frost zu verhindern.



© Es gelten ausschliesslich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen Seite 27 von 39





7.6.1 Belegungen

Relaisbelegung					
Relaisausgang	Bezeichnung	Bemerkung	Klemmen		
Relais 1	P1	Pumpe 1 Kollektorfeld	R1		
Relais 2	P1′	Pumpe 2 Kollektorfeld	R2		
Relais 3	P2	Sekundärpumpe 1 externer WT	R3		
Relais 4	P2′	Sekundärpumpe 2 externer WT	R4		
Relais 5			R5		
Relais 6			R6		

Sensorbelegung

concenserating					
Sensoreingang	Bezeichnung	Bemerkung	Klemmen		
Sen. 1	S1	Kollektor Solar	S1		
Sen. 2	S2	Speicher 2 (unten), Solar	S2		
Sen. 3	S3	Vorlauf externer WT, Solar	S3		
Sen. 4	S4	Speicher 1 (oben), Solar	S4		
Sen. 5	S5	Speichervorlauf, Solar	S5		
Sen. 6			S6		
Sen. 7			S7		
Sen. 8			S8		
Imp. 1 / Sen9			V40 / S9		
CS10			CS10		

PWM- / 0-10-V-Ausgänge				
Ausgang	Bezeichnung	Bemerkung	Klemmen	
1.PWM	P1 und P1'	Kollektorkreis	PWM1 (0 -10V)	
2.PWM	P2 und P2'	Speicherkreis	PWM2 (0 -10V)	

* Parallelanschluss zweier PWM-Pumpe an einem PWM Ausgang nur, wenn die Leistungsaufnahme nicht 10 mA überschreitet. Falls doch siehe bitte unter Bus-Anschluss

Grundfos-Sensorik			
Sensoreingang	Bezeichnung	Bemerkung	Klemmen
GDSD1	GDSD1		GDSD1
GDSD2	GDSD2		GDSD2





7.6.2 Einstellungen

Folgende Einstellungsänderungen müssen vorgenommen werden:

Inbetriebnahmemenü			
Bezeichnung	Einstellung	Bemerkung	
Sprache	Deutsch		
Schema	501	Wenn im Inbetriebnahmemenü die 501 eingege- ben wird, sind alle weiteren Parameter bereits voreingestellt.	
Sommer/Winter		Automatische Sommer- / Winterzeitumschaltung wird aktiviert	
Zeit		Aktuelle Zeit einstellen	
Datum		Aktuelles Datum einstellen	

Folgende Werte müssen noch zusätzlich geändert werden, nach dem die Schemanummer 501 eingegeben wurde.

Ein- und Ausgänge				
Bezeichnung	Werksein- stellung	Änderung auf	Bemerkung	
Regler				
R1			Drehzahlgeregelte Pumpe	
Ansteuerung	Standard	PWM		
Ausgang	-	7	Kollektorkreis	
Profil	A		Wilo Solarkennlinie	
Min Drehzahl	30 %			
R2			Drehzahlgeregelte Pumpe	
Ansteuerung	Standard	PWM		
Ausgang	-	7	Kollektorkreis	
Profil	A		Wilo Solarkennlinie	
Min Drehzahl	30 %			
R3				
Ansteuerung	Standard	PWM		
Ausgang	-	8	Speicherkreis	
Profil	А		Wilo Solarkennlinie	
Min Drehzahl	30 %			
R4				
Ansteuerung	Standard	PWM		
Ausgang	-	8	Speicherkreis	
Profil	А		Wilo Solarkennlinie	
Min Drehzahl	30 %			





Solar / Grundeinstellungen				
Bezeichnung	Werksein-	Änderung	Bemerkung	
	stellung	auf		
System				
System	1			
Kollektor 1				
Kollmin	Ja			
Kollmin	10			
Kollnot	Ja			
Kollnot	130			
Speicher 1				
∆Tein	6K			
∆Taus	4K			
∆Tsoll	10K			
Spsoll	45 °C	85 °C		
Spmax	60 °C	85 °C		
Vorrang	1			
HysSp	2K			
Anstieg	2K			
tMin	30s			
Min. Drehzahl	30%			
Deaktiviert	Nein			

Solar / Wahlfunktion			
Neue Funktion			
Externer WT			
Bezeichnung	Werksein-	Änderung	Bemerkung
	stellung	auf	
Relais	-	3	
Min. Drehzahl	30 %		
Speicher	1 - 5	1	
Sensor Ext.WT	-	3	
Zieltemperatur	Nein	Ja	
Sensor	-	5	
Zieltemp.	60 °C	85 °C	
∆Tein	10 K		
∆Taus	5 K		
Nachlauf	2 min		
Funktion	aktiviert		

Seite 30 von 39

© Es gelten ausschliesslich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen





Anlage / Wahlfunktion Neue Funktion				
Parallelrelais				
Bezeichnung	Werksein- stellung	Änderung auf	Bemerkung	
Relais	-	R2	Relais R2 schaltet somit immer parallel zu dem Relais R1	
Bezugsrelais	-	R1		
Nachlauf	Nein			
Dauer	1 min			
Verzögerung	Nein			
Dauer	1 min			
Invertiert	Nein			
Funktion	Aktiviert			

Anlage / Wahlfunktion Neue Funktion				
Parallelrelais 2				
Bezeichnung	Werksein- stellung	Änderung auf	Bemerkung	
Relais	-	R4	Relais R4 schaltet somit immer parallel zu Relais R3	
Bezugsrelais	-	R3		
Nachlauf	Nein			
Dauer	1 min			
Verzögerung	Nein			
Dauer	1 min			
Invertiert	Nein			
Funktion	Aktiviert			

Handbetrieb			
Bezeichnung	Werksein-	Änderung	Bemerkung
	stenung	aur	
Alle Relais	Auto		
Relais 1	Auto		
Relais 2	Auto		
Relais 3	Auto		
Relais 4	Auto		
Relais 5	Auto		

Bedienercode			
Bezeichnung	Werksein- stellung	Änderung auf	Bemerkung
Code	0262	0000	Nach erfolgter Einstellung des Reglers den Be- dienercode 0000 eingeben. Hinweis: Die Expertenebene ist ausgeblendet, keine Veränderung von Parameter- und Bilanz- werten mehr möglich. (siehe auch Montage- und Bedie- nungsanleitung für die Fachkraft)





7.7 ÜSTA-mat XL Kaskade 1UV

Der Regler vergleicht die Temperatur an dem Temperaturfühler S1 mit der Temperatur an S2. Ist die gemessene Temperaturdifferenz größer als der eingestellte Wert für die Einschalttemperaturdifferenz, so wird die Pumpe (P1) in Betrieb gesetzt; der Primärkreislauf erwärmt sich. Gleichzeitig wird die Temperaturdifferenz zwischen S3 und S2 im Vergleich zur separat für die Sekundärpumpe (externer Wärmetauscher) einstellbaren Einschalttemperaturdifferenz ermittelt. Steigt diese Temperaturdifferenz über den eingestellten Wert hinaus an, schaltet die Pumpe (P2) ein.

Die Drehzahlregelung von Sekundär- und Primärpumpe bleibt bis zum Erreichen der Zieltemperatur auf Minimaldrehzahl. Nach Überschreiten der Zieltemperatur um 5 K (einstellbar Expertenebene 2) wird die Primärpumpe in ihrer Drehzahl um eine Stufe angehoben. Dieser Zustand wird auch bei Absinken der Zieltemperatur für 2 min (einstellbar Expertenebene 2) beibehalten.

Steigt die gemessene Temperatur am entsprechenden Zieltemperatursensor während dieser Zeit über die eingestellte Zieltemperatur um mehr als 5 K an, wird die Sekundärpumpe ebenfalls um eine Stufe angehoben.

Nach jeder Anhebung wird dieser Zustand für mindestens 2 min. bei behalten, es sei denn die Temperatur steigt wieder um 5K. Dann wird die Drehzahl umgehend erhöht.

Bei Absinken der Temperatur wird zuerst die Sekundärpumpe und dann die Solarpumpe in ihrer Geschwindigkeit um eine Stufe abgesenkt.

Wird die solare Beladung beendet, läuft die Sekundärpumpe um die eingestellte Nachlaufzeit nach, solange die Ausschalttemperaturdifferenz nicht erreicht ist. Nach Ablauf der Nachlaufzeit wird die Sekundärpumpe ausgeschaltet.

Die Sekundärpumpe wird nur aktiviert, wenn auch eine solare Beladung auf den ausgewählten Speicher erfolgt (kein Anlaufen der Sekundärpumpe durch Erwärmung des solaren Vorlaufsensors möglich).

Bei Unterschreitung der Temperatur von 5 °C (einstellbar bzw. abstellbar in Expertenebene 2) am Vorlaufsensor wird die Sekundärpumpe des zu beladenen Speichers mit Maximaldrehzahl in Betrieb genommen, um eine Beschädigung des Wärmetauschers durch Frost zu verhindern.

Mit den Temperaturfühlern S5 und S4 (Vorlaufsensor Sekundärseite, Speicher oben) wird über die optional zugeschaltete Wärmeaustauschfunktion (inkl. DeltaT sowie Maxi- und Minimaltemperaturbegrenzung) zwischen Speichern oben und unten umgeschaltet (V1).



Seite 32 von 39

© Es gelten ausschliesslich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen





7.7.1 Belegungen

Relaisbelegung				
Relaisausgang	Bezeichnung	Bemerkung	Klemmen	
Relais 1	P1	Pumpe 1 Kollektorfeld	R1	
Relais 2	P1′	Pumpe 2 Kollektorfeld	R2	
Relais 3	P2	Sekundärpumpe 1 externer WT	R3	
Relais 4	P2′	Sekundärpumpe 2 externer WT	R4	
Relais 5	V1	Umschaltventil V1	R5	
		Speicher 1 (oben)		
Relais 5	Brücke von L'	Schaltspannung für R5	R5	

Sensorbelegung				
Sensoreingang	Bezeichnung	Bemerkung	Klemmen	
Sen. 1	S1	Kollektor Solar	S1	
Sen. 2	S2	Speicher 2 (unten), Solar	S2	
Sen. 3	S3	Vorlauf externer WT, Solar	S3	
Sen. 4	S4	Speicher 1 (oben), Solar	S4	
Sen. 5	S5	Speichervorlauf, Solar	S5	
Sen. 6			S6	
Sen. 7			S7	
Sen. 8			S8	
Imp. 1 / Sen9			V40 / S9	
CS10			CS10	

PWM- / 0-10-V-Ausgänge				
Ausgang	Bezeichnung	Bemerkung	Klemmen	
1.PWM	P1 und P1'	Kollektorkreis	PWM1 (0 -10V)	
2.PWM	P2 und P2'	Speicherkreis	PWM2 (0 -10V)	

* Parallelanschluss zweier PWM-Pumpe an einem PWM Ausgang nur, wenn die Leistungsaufnahme nicht 10 mA überschreitet. Falls doch siehe bitte unter Bus-Anschluss

Grundfos-Sensorik				
Sensoreingang	Bezeichnung	Bemerkung	Klemmen	
GDSD1	GDSD1		GDSD1	
GDSD2	GDSD2		GDSD2	





Т

Einstellungen 7.7.2

Folgende Einstellungsänderungen müssen vorgenommen werden:

Inbetriebnahmemenü			
Bezeichnung	Einstellung	Bemerkung	
Schema	501	Wenn im Inbetriebnahmemenü die 501 eingege- ben wird, sind alle weiteren Parameter bereits voreingestellt.	
Sommer-/ Winter- zeit	Ja	Automatische Sommer- / Winterzeitumschaltung wird aktiviert	
Zeit		Aktuelle Zeit einstellen	
Datum		Aktuelles Datum einstellen	
Schema	501	Wenn im Inbetriebnahmemenü die 501 eingege- ben wird, sind alle weiteren Parameter bereits voreingestellt.	

Folgende Werte müssen noch zusätzlich geändert werden, nach dem die Schemanummer 501 eingegeben wurde.

Ein- und Ausgänge			
Bezeichnung	Werksein-	Änderung	Bemerkung
	stellung	auf	
Regler			
R1			Drehzahlgeregelte Pumpe
Ansteuerung	Standard	PWM	
Ausgang	-	7	Kollektorkreis
Profil	А		Wilo Solarkennlinie
Min Drehzahl	30 %		
R2			Drehzahlgeregelte Pumpe
Ansteuerung	Standard	PWM	
Ausgang	-	7	Kollektorkreis
Profil	А		Wilo Solarkennlinie
Min Drehzahl	30 %		
R3			
Ansteuerung	Standard	PWM	
Ausgang	-	8	Speicherkreis
Profil	А		Wilo Solarkennlinie
Min Drehzahl	30 %		
R4			
Ansteuerung	Standard	PWM	
Ausgang	-	8	Speicherkreis
Profil	А		Wilo Solarkennlinie
Min Drehzahl	30 %		
R5			Umschaltventil
Ansteuerung	Standard		
Ausgang	-		Kollektorkreis
Profil	-		Wilo Solarkennlinie
Min Drehzahl	100 %		

Seite 34 von 39

© Es gelten ausschliesslich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen





Solar / Grundeinstellungen			
Bezeichnung	Werksein-	Änderung	Bemerkung
	stellung	auf	
System			
System	1		
Kollektor 1			
Kollmin	Ja		
Kollmin	10		
Kollnot	Ja		
Kollnot	130		
Speicher 1			
∆Tein	6K		
∆Taus	4K		
∆Tsoll	10K		
Spsoll	45 °C	85 °C	
Spmax	60 °C	85 °C	
Vorrang	1		
HysSp	2K		
Anstieg	2K		
tMin	30s		
Min. Drehzahl	30%		
Deaktiviert	Nein		

Solar / Wahlfunktion				
Neue Funktion				
Externer WT				
Bezeichnung	Werksein-	Änderung	Bemerkung	
	stellung	auf		
Relais	-	3		
Min. Drehzahl	30%			
Speicher	1 - 5	1		
Sensor Ext.WT	-	3		
Zieltemperatur	Nein	Ja		
Sensor	-	5		
Zieltemp.	60 °C	80 °C		
∆Tein	10 K			
∆Taus	5 K			
Nachlauf	2 min			
Funktion	aktiviert			





Anlage / Wahlfunktion Neue Funktion			
Parallelrelais			
Bezeichnung	Werksein- stellung	Änderung auf	Bemerkung
Relais	-	R2	Relais R2 schaltet somit immer parallel zu dem Relais R1
Bezugsrelais	-	R1	
Nachlauf	Nein		
Dauer	1 min		
Verzögerung	Nein		
Dauer	1 min		
Invertiert	Nein		
Funktion	Aktiviert		

Anlage / Wahlfunktion Neue Funktion			
Parallelrelais 2			
Bezeichnung	Werksein-	Änderung	Bemerkung
	stellung	auf	
Relais	-	R4	Relais R4 schaltet somit immer parallel zu dem Relais R3
Bezugsrelais	-	R3	
Nachlauf	Nein		
Dauer	1 min		
Verzögerung	Nein		
Dauer	1 min		
Invertiert	Nein		
Funktion	Aktiviert		

Handbetrieb			
Bezeichnung	Werksein- stellung	Änderung auf	Bemerkung
Alle Relais	Auto		
Relais 1	Auto		
Relais 2	Auto		
Relais 3	Auto		
Relais 4	Auto		
Relais 5	Auto		

Bedienercode			
Bezeichnung	Werksein- stellung	Änderung auf	Bemerkung
Code	0262	0000	Nach erfolgter Einstellung des Reglers den Be- dienercode 0000 eingeben. Hinweis: Die Expertenebene ist ausgeblendet, keine Veränderung von Parameter- und Bilanz- werten mehr möglich. (siehe auch Montage- und Bedie- nungsanleitung für die Fachkraft)

Seite 36 von 39

 $\mathbb C$ Es gelten ausschliesslich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen





8 Störungen Fehlerbehebung

Liegt eine Fehlermeldung vor, wird diese im Display der Regelung angezeigt. Bitte beachten Sie hierzu die entsprechende Anleitung der Regelung.

Störung	Mögliche Ursache	Behebung
Dumpongoräuscho	Luft in der Anlage	Entlüften bzw. Spülen
Pumpengerausche	Zu geringer Anlagendruck	Druck prüfen, ggfs. erhöhen
	Luft in der Anlage	Entlüften bzw. Spülen
	Zu geringer Anlagendruck	Druck prüfen, ggfs. erhöhen
	Der Durchflussmesser ist	Funktion des Durchflussmes-
Pumpe läuft, aber am Durch-	verklemmt oder defekt.	sers prüfen.
flussmesser kein Volumen-	Die Absperreinrichtung ist	Absperreinrichtung öffnen
strom ablesbar.	geschlossen.	
	Drossel für Volumen-	Drossel öffnen
	stromeinstellung ist geschlos-	
	sen.	

9 Wartung / Service

Der Hersteller empfiehlt eine jährliche Wartung durch autorisiertes Fachpersonal durchzuführen.





10 Außerbetriebnahme

10.1 Vorübergehend

Bleibt die Übergabestation **tubra**[®]-**ÜSTA-mat XL** über längere Zeit außer Betrieb und in einem frostgefährdeten Raum, muss die Stromversorgung unterbrochen und die Anlage vollständig entleert werden.

10.2 Endgültig

Wird die Übergabestation **tubra**[®]-**ÜSTA-mat XL** endgültig außer Betrieb genommen, so ist die Stromversorgung aller betroffenen Anlagenteile zu unterbrechen und alle betroffenen Leitungen und Anlagenteile sind vollständig zu entleeren.

Eine endgültige Außerbetriebnahme, Demontage und Entsorgung darf nur durch ausgebildetes Fachpersonal durchgeführt werden. Bauteile und Materialien müssen entsprechend den aktuellen Vorschriften entsorgt werden.

Seite 38 von 39

 $\mathbb C$ Es gelten ausschliesslich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen





2017-03

BMS-Energietechnik AG Internationales Kompetenz-Zentrum für Energieeffizienz Bönigstrasse 11 A CH-3812 Wilderswil

Telefon	+41 (0)33 826 00 12
Fax	+41 (0)33 826 00 14

E-Mail info@bmspower.com Homepage www.bmspower.com

© Es gelten ausschliesslich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen Seite 39 von 39